







ColorMultiWriter 9100C

プリンターを持ち上げるときは



梱包箱の上部を持ち上げ、取り外します。

プリンターは、**3人**で図のように持ち上げます。



注記

指示した場所以外を持って、プリンターを持ち上げることは絶対にしないでください。
十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。

