







ColorMultiWriter 9110C2

ColorMultiWriter 9010C2

プリンターを持ち上げるときは



梱包箱の上部を持ち上げ、取り外します。



プリンターは、**3人**で図のように持ち上げます。



注記

指示した場所以外を持って、プリンターを持ち上げることは絶対にしないでください。

十分にひざを折り腰を痛めないように注意してください。

