







ColorMultiWriter 9110C

ColorMultiWriter 9010C

プリンターを持ち上げるときは



梱包箱の上部を持ち上げ、取り外します。

プリンターは、3人で図のように持ち上げます。

注記

指示した場所以外を持って、プリンターを持ち上げることは絶対にしないでください。
十分にひざを折り腰を痛めないように注意してください。

