










ColorMultiWriter 9600C

プリンターを持ち上げるときは



梱包箱の上部を持ち上げ、取り外します。



プリンターは、4人で図のように持ち上げます。

注記

- 指示した場所以外を持って、プリンターを持ち上げることは絶対にしないでください。
- 十分にひざを折り、腰を痛めないように注意してください。
- 移動するときは、足元のパレットや梱包材に注意してください。

