

操作パネルメニュー一覧

操作パネルの基本的な使い方

- メニューの上下を切り替えるには : 〈▲〉または〈▼〉ボタン
- メニューを選択、右に進むには : 〈▶〉ボタン
- 選択を取り消し、左に戻るには : 〈◀〉ボタン
- 値を確定するには : 〈ストップ/排出〉ボタン
- メニューを終了するには : 〈メニュー〉ボタン

数値や文字の入力のしかた


- 値を切り替え（増減）は : 〈▲〉または〈▼〉ボタン
- 桁やフィールドの移動は : 〈▶〉または〈◀〉ボタン
- 初期値に戻すには : 〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押す

管理者メニューでの表記について


-  : メインメニュー
 -  : 本プリンターのオプション構成によって表示/非表示する項目
- * : 初期値

プリントメニュー

プリントメニューは、オプションのハードディスクが必要です。



管理者メニュー



レポート/リスト

ジョブリレキ レポート、エラーリレキ レポート、シュウケイ レポート、プリンター セッテイ リスト、パネル セッテイ リスト、フォント リスト、PCL フォント リスト、PSフォント リスト、ユーザーティギ リスト、ART EX フォーム リスト、PCL マクロ リスト、ESC/P トウロク リスト、HP-GL/2トウロク リスト、TIFFトウロク リスト、PS トウロク リスト、チェックプリンショ リスト

メーター カクニン


メーター1、メーター2、メーター3


キカイ カンリシャ メニュー

- ネットワーク/ポート セッテイ 次ページ以降 ★Dへ→
- システム セッテイ 次ページ以降 ★Fへ→
- プリント セッテイ 次ページ以降 ★Hへ→
- メモリー セッテイ 次ページ以降 ★Jへ→
- メンテナンス モード 次ページ以降 ★Kへ→
- ショキカ/データ サクジョ 次ページ以降 ★Lへ→


ゲンゴ キリカエ

ニホンゴ*, English






前ページから ★C (NPDL つづき)





★D




次ページ★Eへ→

前ページから ★E (ネットワーク/ポート セッテイ つづき)






前ページから★G (システム セッテイ つづき)




★H




☆a
11x17"、8.5x13"、8.5x14"、7.2x10.5"、5.5x8.5"、8.5x11"※、フウトウ #10、フウトウ モナーク、フウトウ DL、フウトウ C5、ハガキ、オウフクハガキ、ナガガタ3、ヨウガタ4

☆b
A3、B4、A4 タテ、A4 ヨコ、ドライバー※、B5、A5、11x17"、8.5x13"、8.5x14"、7.2x10.5"、5.5x8.5"、8.5x11"、フウトウ #10、フウトウ モナーク、フウトウ DL、フウトウ C5、ハガキ、オウフクハガキ、ナガガタ3、ヨウガタ4


前ページから★I (プリント セッテイ つづき)



★J



★K



★L

